

## ●戸別受信機設置方法

1. 受信機を設置して電源コードをつなぐ
2. アンテナを一番長く伸ばす（機器上部）
  - ※外部アンテナを使用している場合、アンテナを伸ばさずに、以前使用していた受信機に接続されていたコネクタを新しい受信機に差し替えてください。
3. 右横の黒い電源スイッチを「入」にする
4. 電源（AC）ランプが緑色に点灯し続ければ設置完了
  - ※緑色に点滅している場合
    - ・設置場所を変え、点灯する場所に設置し直してください。

## ●戸別受信機外観

